



USER GUIDE

1" SLACKLINE SET

ENGLISH

DEUTSCH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

Setupvideo: <https://vimeo.com/92227932>

This manual contains important safety information. Before using the slackline read this manual carefully and make sure you understand and agree to all warnings, cautions, instructions, and safety recommendations. Periodically review the information in this manual and inspect your slackline regularly for signs of damage. Do not use the slackline unless you accept all risk of injury and/or death that may result from your use.

WARNING! THE SLACKLINE IS A DANGEROUS PIECE OF EQUIPMENT EVEN WHEN USED PROPERLY:

PARENTS OF MINORS AND MINORS: Minors should not use the slackline unless they are under constant competent adult supervision. Make sure that the slackline is only installed in areas where minors cannot access the slackline without such adult supervision. Minors should never use the ratchet or adjust the tension of the slackline at any time.

The slackline was developed solely for one adult to improve his or her balance by slowly walking across the slackline over a flat, even and soft landing area without any obstacles, people, projections, or hazards nearby. The slackline must only be used in the manner described in this Manual.

USING A SLACKLINE CAN BE A DANGEROUS ACTIVITY THAT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR DEATH EVEN WHEN USED PROPERLY. USE AT YOUR OWN RISK AND ALWAYS USE COMMON SENSE.

Make sure that the slackline is fixed only to anchors as described in section 3.1 and 3.2 below. Do NOT attach the slackline to any anchor point that is too weak to safely anchor and use the slackline or that is not fixed. For example, do NOT attach the slackline to one or more cars. www.gibbonslacklines.com contains additional information.

Make sure that the ground and landing area over which the slackline is suspended is flat, even, and soft. You will be falling onto it!

DO NOT set the slackline at any height above 18 inches / 50 centimeters.

Make sure that there are no obstacles, hazards, people, or projections near the slackline that could injure you in a fall. Only use the slackline at locations without any hazards and/or dangers.

- Always wear sturdy, tightly laced athletic shoes with flat rubber soles.
- Do NOT walk the slackline barefoot or in sandals or using shoes with lugged soles.
- Keep all spectators at least 3 meters (9 feet) from the slackline.
- Never use the slackline at dusk or night or in wet or icy conditions.
- Do NOT allow more than one person to use the slackline at any time.
- Do NOT exceed 220 pounds (100 kg) in weight on the slackline at any time.
- THIS SLACKLINE IS NOT INTENDED FOR PERFORMING ANY TRICKS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO JUMPING, FLIPPING, ETC. RISK OF INJURY AND/OR DEATH INCREASES SIGNIFICANTLY WHEN TRICKS ARE ATTEMPTED OR PERFORMED.

This slackline is not impervious to damage. THE SLACKLINE MUST BE PROPERLY MAINTAINED AND INSPECTED BEFORE EVERY USE. FAILURE TO INSPECT AND MAINTAIN THE SLACKLINE BEFORE EACH USE MAY RESULT IN INJURY AND/OR DEATH. THE USE OF ANY PARTS NOT PROVIDED BY THE MANUFACTURER ARE NOT RECOMMENDED AND MAY DAMAGE THE SLACKLINE, IMPACT PERFORMANCE, SHORTEN THE LIFESPAN OF THE PRODUCT, AND CAUSE INJURY AND/OR DEATH.

NATURAL WEAR NOT RELATED TO WARRANTY CLAIMS:

Wear on the loop protection is not taken into warranty consideration – In usage the slackline is confronted with permanent dynamic stresses. Wear on the loop protection hence does not get considered for warranty claims.

Related to the topic above the wear on the print of the slackline is excluded from warranty claim. Wear on the Slackline that is caused by incorrect usage like for example when wrapping the slackline around sharp corners can not be claimed for warranty. The Slackline is a sportsproduct and under usage naturally is confronted with wear.

WASHING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

For ideal maintenance we recommend cleaning the ratchet and seal it with standard machine lubricant. Please rinse entire Slackline with clear freshwater after usage in saltwater. Before every usage of the Slackline please check all parts for damage. Please only wash with medium warm clear water.

ADDITIONAL SAFETY REGULATIONS:

The Slackline system is only allowed to be tensioned by hand and by one person only.

The chosen Anchors neither are allowed to have any sharp corners or be in a condition to potentially harm the slackline.

Is only allowed to be installed with protective flooring underneath.

Is never to be tensioned with other means (such as cars) than the equipment provided inside the set.

Please do not leave the slackline unattended when derigged. Small children could get tangled up in the slackline.

The slackline is not allowed to be modified in length by using knots.

FAILURE TO:

- USE COMMON SENSE,
- USE THE SLACKLINE AS RECOMMENDED IN THIS MANUAL, AND/OR
- HEED THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL
- SIGNIFICANTLY INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY AND/OR DEATH.
- WHEN ASSEMBLED, THE SLACKLINE IS UNDER SIGNIFICANT TENSION WHICH MAY EQUAL OR EXCEED 1500 lbs (7 kN/700 kg). DUE TO THE HIGH TENSION OF THE SLACKLINE, GREAT CARE MUST BE EXERCISED WHEN USING THE SLACKLINE TO DECREASE THE RISK OF INJURY AND/OR DEATH. OVERLOADING THE SLACKLINE WITH MORE THAN 220 POUNDS (100 kg) AND/OR MORE THAN ONE PERSON INCREASES THE TENSION AND MAY CAUSE THE SLACKLINE AND/OR RATCHET TO FAIL RESULTING IN INJURY AND/OR DEATH.

Check local laws regarding slacklines to see where and how you may lawfully use the slackline. In some cities and states slacklining use on public property is illegal, restricted, or banned.

You may see people on TV or on the Internet performing tricks or stunts on a slackline. These are people who have been practicing for a long time, who are highly skilled, and who accept the risk of all injury and/or death. DO NOT ATTEMPT TO PERFORM ANY TRICKS ON THIS SLACKLINE UNLESS YOU ACCEPT ALL RISK OF INJURY AND/OR DEATH.

THE MANUFACTURER AND RESELLERS OF THIS SLACKLINE EXPLICITLY DISCLAIM ANY AND ALL RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR ANY DEATH, PARALYSIS, INJURY, AND/OR DAMAGE TO ANY PERSON OR PROPERTY THAT MAY OCCUR THAT ARISES OUT OF OR IS IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THIS PRODUCT.

WARRANTY:

This product is warranted against any material or manufacturing defect for two (2) years from the purchase date as stated on a valid receipt. THIS WARRANTY DOES NOT COVER OR INCLUDE ANY DAMAGE OR DEFECT CAUSED BY: NORMAL WEAR AND TEAR, MODIFICATIONS OR ALTERATIONS, INCORRECT STORAGE, POOR MAINTENANCE, AND/OR DAMAGE DUE TO ACCIDENTS, NEGLIGENCE, OR MISUSE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY USE NOT EXPLICITLY APPROVED IN THIS MANUAL). Be sure to thoroughly dry the slackline before storing.

Other than as described above, THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS OF THIS PRODUCT MAKE NO OTHER REPRESENTATIONS AND/OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE PRODUCT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES AS TO MERCHANTABILITY, QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS SHALL NOT BE LIABLE IN ANY WAY WHATSOEVER FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE SLACKLINE USER AGREES THAT HIS OR HER FULL REMEDY AGAINST THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS FOR ANY LIABILITY, CLAIMS, OR DAMAGES, SHALL BE LIMITED TO THE PURCHASE PRICE OF THE SLACKLINE, AND IRREVOCABLY WAIVE ALL CLAIMS FOR ANY OTHER DAMAGES THAT SUCH SLACKLINE USER MAY HAVE.

2. FURTHER WARNINGS:

ATTENTION! Do not use any other parts or materials to install the slackline or in connection with the use of the slackline other than the parts and materials provided by Gibbon Slacklines.


USE OF THE RATCHET IS DANGEROUS AND MAY LEAD TO INJURY AND/OR DEATH. THE RATCHET MUST NEVER BE USED BY MINORS AND EXTREME CARE AND CAUTION MUST BE TAKEN WHEN USED BY ADULTS. THE SLACKLINE STRAP MUST NOT EXCEED TWO AND A HALF ROTATIONS AROUND THE AXLE OF THE RATCHET. (See subsection 3.4 below.)

The tension on the lever of the ratchet must not exceed 85 pounds (approx. 378N/38.5kg) to prevent seizure and/or failure of the slackline system resulting in serious injury and/or death. Never use your legs or any device or body part other than your hands to operate the ratchet. This slackline must not be attached or assembled between vehicles for various reasons, including because the tension can easily exceed the safety limit of 85 pounds (approx. 378N/38.5kg). This slackline must not be assembled or used at any height above 18 inches (50 cm).

Slacklining is a beautiful sport, but its dangers, including serious injury and/or death, are significant and must never be underestimated!


3. ASSEMBLY:

The Gibbon Slackline is designed for quick and easy assembly if you follow the directions in this manual. The slackline consists of three components:



THE WEBBING:

One inch wide (25 mm) GIBBON Slackline, also referred as the "slackline" or "line" in this manual.




THE TWO RATCHETS:

Fixed to a 6ft (2m) long by 2inch (50mm) wide GIBBON webbing with covered loop.

Except for the tree protection described below, and which is only included in GIBBON TREE PRO Sets. Do not use any other components, parts or materials with this slackline set other than the band and the ratchet described above!


For an easy setup, GIBBON recommends the "1" Slacklining Set" setup video
<https://vimeo.com/92227932>



3.2 ANCHORING RATCHET 1:

Locate a suitable and safe location with two trees as described in subsection 3.1 above with no hazards, obstacles, projections, or other dangers nearby. Wrap the one ratchet flat around the tree trunk at a height not above 24 inches (60 cm). Thread the ratchet through the loop to form a noose around the trunk of the tree.

In order to horizontally align the band, fold the band in a U shape at the place where it threads through the loop end of the strap as shown in the photo.





3.3 ANCHORING RATCHET 2:

Locate a suitable and safe location with two trees as described in subsection 3.1 (Image 3) above with no hazards, obstacles, projections, or other dangers nearby. Wrap the ratchet flat around the other tree trunk at a height not above 24 inches (60 cm) (Image 5). Thread the ratchet through the loop to form a noose around the tree trunk.


In order to horizontally align the band, fold the band in a U shape at the place where it threads through the loop end of the strap as shown in Image 3.

To reduce the risk of serious injury and/or death, install the ratchet with the lever facing down toward the ground as shown in Images 4 and 4A.





3.4 CONNECTING THE WEBBING TO THE RATCHETS:


Hold the ratchet in the closed position with the lever facing the ground and feed the webbing through the slot in the bolt between the spacers so 6-12 inches (3cm - 5cm) of the webbing are through (Image 5).




Tension the ratchet (Image 6) 3-4 cranks to and lock it in place by lifting up on the inner handle of the lever and closing it all the way to the locked position (Image 6A).



Go to the opposite tree and thread the webbing through the second ratchet bolt all the way so it is as tight as possible and there is no slack. (Image 7).




Once the band is taut through the axle, use one hand to hold both sides of the band together (Image 8). Tighten the ratchet as much as possible without exceeding 2 and half rotations of webbing around the bolt. Lock the ratchet in place (Image 6a).



IMPORTANT! The slackline must not exceed two and a half rotations around the axle of the ratchet.

The tension on the lever of the ratchet must **NEVER** exceed 85 pounds (approx 378N/38.5kg) to prevent seizure and/or failure of the system that may result in serious injury and/or death.

DO NOT USE THE SLACKLINE IF THE RATCHET IS NOT FULLY SECURED AND LOCKED (UNLOCKED: Image 6; LOCKED: Image 6A & 9).




Tip: The closed lever is a good indicator that the bolt rests in the cogging and that the ratchet is secured and locked.

You may adjust the tension of the band according to your personal preference, so long as the tension does not exceed 85 pounds (378N/38.5 kg).



Return to the first tree and repeat the full tensioning and locking steps. (Now this side can be fully tensioned, again not exceeding 2 and half rotations of the webbing around the bolt). When both ratchets are tightened and locked (Image 10) the set up is complete (Image 11).



4. ABRASION:

Protect the line from unnecessary abrasion, sharp edges, and any other rough places. Inspect the Slackline before and after each use and if abrasion is discovered, stop using the Slackline.

Do not ever twist the band. (See Image 12 below.) Twisting causes the ratchet to flip over to the top of the band and you can be injured more easily. Twisting also accelerates abrasion of the band.

13




5. WALKING THE SLACKLINE:

Tips: Look at the anchor point of the band in front of you for balance. Move your arms to correct imbalances. Keep your knees bent. **IMPORTANT:** For safety reasons there should never be more than one person on the slackline! **NEVER RUN** on the slackline!

Further informations you will find on the GIBBON Website "www.gibbon-slacklines.com", or download the GIBBON-Slacklines app in the app store. The APP will guide you through the first steps of Slacklining and much more.

Further informations you will find on the GIBBON Website "www.gibbon-slacklines.com", or download the GIBBON-Slacklines app in the app store. The APP will guide you through the first steps of Slacklining and much more.

14a




6. DISMANTLING THE SLACKLINE


To release the ratchet pull the safety lever ("A" in Image 14) to unlatch the ratchet and open the main lever ("B" in Image 14) until the safety lever detaches from the cogwheel ("C" in Image 14) and the band is released.

IMPORTANT! The band is under tension and injury and/or death may occur if not carefully dismantled. Make sure the ratchet is open fully before releasing the band (Image 14A). Once the band is released, detach the band from the ratchet (Image 15). Inspect the band for abrasions and damage, make sure the webbing is clean and dry and store in a dry place. Remove and store both ratchets and **TREE WEAR** (tree-protection).

14b



15





BEDIENUNGSANLEITUNG

1" SLACKLINE SET

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

Aufbauvideo: <https://vimeo.com/92227932>

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Lesen sie bitte das Handbuch vor der Verwendung dieses Produktes sorgfältig durch und stellen sie sicher, dass sie alles verstehen und allen Warnungen, Instruktionen, und Sicherheitsempfehlungen zustimmen. Lesen sie regelmäßig die Information in diesem Handbuch nach. Untersuchen sie ihre Slackline regelmäßig auf Anzeichen von Schäden. Verwenden sie die Slackline nicht wenn sie nicht die ganze Gefahr von Verletzungen und/oder der möglichen Konsequenzen akzeptieren, die sich aus ihrem Gebrauch ergeben kann.

1.0 WARNUNG! EINE SLACKLINE KANN SELBST BEI RICHTIGER VERWENDUNG GEFÄHRLICH SEIN:

ELTERN VON MINDERJÄHRIGEN UND MINDERJÄHRIGE: Minderjährige sollten die Slackline niemals ohne die Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Slackline nur an Orten installiert wird, wo Minderjährige unter Aufsicht von Erwachsene darauf zugreifen können. Minderjährige sollten die Ratsche niemals bedienen und die Spannung der Slackline damit regulieren.

Die Slackline sollte nur über ebenen, flachen und weich zu landenden Untergrund in einer niedrigen Höhe gespannt werden. Jegliche Hindernisse, Menschen oder sonstige Gefahren in der Nähe der Slackline sollten vermieden werden! Auf der Slackline stets langsam laufen. Die Slackline darf nur auf die in diesem Handbuch näher beschriebene Art und Weise verwendet werden. **DAS VERWENDEN EINER SLACKLINE KANN EINE GEFÄHRLICHE TÄTIGKEIT SEIN, DIE ERNSTE VERLETZUNGEN UND/ODER TOD ZUR FOLGE HABEN KANN; SELBST WENN SIE RICHTIG VERWENDET WIRD. DIE VERWENDUNG DER SLACKLINE GESCHIEHT AUF IHRE EIGENE GEFAHR: BENUTZEN SIE IMMER IHREN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND.**

Stellen Sie sicher, dass die Slackline nur an Fixpunkten befestigt wird wie im Abschnitt 3.1 und 3.2 beschrieben. Befestigen Sie die Slackline niemals an Anker, die zu schwach für eine sichere Befestigung der Slackline sind. Beispiel: Befestigung an Autos, Laternenpfosten, dünne Bäume (Durchmesser <30cm), etc. Weitere Infos finden Sie unter www.gibbon-slacklines.com. Spannen Sie die Slackline keinesfalls höher als Schritthöhe und/oder maximal 50 Zentimeter.

Stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse, Menschen, Ecken, Kanten, spitze Gegenstände oder sonstige Gefahren in der Nähe Ihrer gespannten Slackline gibt, an denen Sie oder andere Personen sich verletzen könnten. Verwenden Sie die Slackline nur an Stellen ohne jegliche Gefahren.

- Tragen Sie bei der Benutzung der Slackline immer festes Schuhwerk mit flachen, rutschfesten Sohlen.
- Das Laufen mit Sandalen, Flipflops und sonstigem losen Schuhwerk sowie barfuß kann gefährlich sein und sollte vermieden werden.
- Halten Sie alle Zuschauer mindestens 3 Meter von der Slackline entfernt.
- Verwenden Sie die Slackline nie an dunklen Orten, bei Nacht oder in nassen oder eisigen Bedingungen.
- Erlauben Sie nie mehr als einer Person die Slackline zu verwenden.
- Überschreiten Sie niemals das Gewicht von 100 Kg auf der Slackline.
- Diese Slackline ist nicht zum Springen und Durchführen von Tricks geeignet.
- Sollten diese dennoch durchgeführt werden, ist mit einem enormen Anstieg des Verletzungsrisikos zu rechnen!

Diese Slackline ist nicht frei von Verschleiß.

ÜBERPRÜFEN SIE SLACKLINE UND RATSCHEN SORGFÄLTIG VOR JEDEM GEBRAUCH.

EINE NICHTÜBERPRÜFUNG KANN AUF VERLETZUNGEN UND/ODER TOD HINAUSLAUFEN. DER GEBRAUCH ANDERER ALS IN DIESEM SET ENTHALTENER TEILE IST UNZULÄSSIG (ES SEI DENN DER HERSTELLER WEIST AUF DIE NUTZUNG HIN), DA SIE DIE SLACKLINE BESCHÄDIGEN, DEREN PERFORMANCE BEEINTRÄCHTIGEN, DIE LEBENSDAUER DES PRODUKTES VERKÜRZEN UND VERLETZUNG VERURSACHEN KÖNNEN.

1.1 NATÜRLICHE ABNUTZUNG:

Eine natürliche Abnutzung der Slackline ist von den Garantieansprüchen ausgenommen. Die Slackline ist ein Sportgerät und wird durch die permanenten, dynamischen Belastungen automatisch in der Anwendung abgenutzt. Abnutzungserscheinungen an der Schlaufe, am Schlaufenschutz, am Druck, an der Ratsche, etc. sind von den Garantieansprüchen ebenso ausgenommen und werden nicht als Reklamation anerkannt.

1.2 WASCHANLEITUNG UND HINWEISE ZUR KORREKTEN INSTANDHALTUNG:

Für eine maximale Lebensdauer der Ratsche empfehlen wir die regelmäßige Verwendung von handelsüblichen Schmierölen. Nach jedem Kontakt mit Salzwasser, Sand, etc. die Ratsche mit klarem, lauwarmen Wasser abspülen. Vor jeder weiteren Verwendung bitte Slackline und Ratsche gründlich auf Schäden untersuchen. Zur Reinigung der Slackline lauwarmes Wasser verwenden.

1.3 ZUSÄTZLICH SICHERHEITSHINWEISE:

Die Slackline ist nur per Hand und nur durch eine Person anzuspinnen.

Externe Hilfsmittel wie Autos oder zusätzliche Hebel sind unter keinen Umständen für das Spannen der Slackline einzusetzen. Die Slackline ist nur mit der/den im Set inbegriffenen Ratsche(n) anzuspinnen. Anschlagpunkte mit Ecken und Kanten welche die Slackline in jeglicher Weise beschädigen könnten sind zu vermeiden.

Bei Kleinkindern ist zu beachten, dass die Slackline weder im aufgebauten noch im abgebauten Zustand unbeaufsichtigt gelassen wird, um die Gefahr des Erdrosselns zu vermeiden. Die Slackline darf nicht mit Knoten modifiziert werden.

1.4 ACHTUNG:

- BENUTZEN SIE IMMER IHREN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND,
- VERWENDEN SIE DIE SLACKLINE NUR WIE IN DIESEM HANDBUCH EMPFOHLEN
- BEACHTEN SIE DIE DARIN ENTHALTENEN WARNUNGEN UND INSTRUKTIONEN UM DIE GEFAHR VON ERNSTEN VERLETZUNGEN UND/ODER DES TOD ZU VERMEIDEN.
- AUFGEBAUT BEFINDET SICH DIE SLACKLINE UNTER EINER ENORMEN SPANNUNG, DIE 7 kN/700 KG ÜBERSCHREITEN KANN. WEGEN DIESER HOCHSPANNUNG MUSS GRÖSSTMÖGLICHE SORGFALT AUSGEÜBT WERDEN UM DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN ZU VERMINDERN.
- EINE ÜBERBELASTUNG DER SLACKLINE MIT MEHR ALS 100 KG UND/ODER ÜBERBELASTUNG DURCH MEHR ALS EINE PERSON VERGRÖSSERT DIE SPANNUNG UND KANN DIE SLACKLINE BESCHÄDIGEN UND/ODER DIE FUNKTION DER RATSCHEN SO BEEINTRÄCHTIGEN, DASS DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN ENTSTEHT.

Befolgen Sie die lokalen Gesetze bezüglich der Verwendung von Slacklines. In einigen Städten und Staaten ist die Benutzung von Slacklines auf öffentlichen Flächen eingeschränkt oder verboten. Vielleicht sehen Sie im Fernsehen, im Internet oder in sonstigen Medien Menschen, die Kunststücke auf der Slackline ausüben. Diese Menschen sind in der Regel Profis, die lange dafür trainiert haben, die hoch qualifiziert sind und die sich der Gefahr durch Verletzung und/oder Todes bewusst sind und diese akzeptieren. VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE KUNSTSTÜCKE NACHZUAHMEN ODER SONSTIGE TRICKS AUF DER SLACKLINE AUSZUFÜHREN, ES SEI DENN, SIE SIND SICH BEWUSST, DASS DARAUS VERLETZUNGEN UND/ODER TOD RESULTIEREN KÖNNEN UND AKZEPTIEREN DIESE TATSACHE. DER HERSTELLER UND DIE WIEDERKÄUFER DIESER SLACKLINE LEHNEN JEGLICHE VERANTWORTUNG UND VERBINDLICHKEITEN FÜR JEDEN TOD, LÄHMUNG, VERLETZUNG, UND/ODER SONSTIGE SCHÄDEN JEDER PERSON ODER EIGENTUMS AB, DER DURCH DEN GEBRAUCH DIESES PRODUKTES ENTSTANDEN IST.

1.5 GARANTIE:

DIESES PRODUKT VERFÜGT ÜBER EINE GARANTIE VON 2 JAHREN AB DEM KAUFdatum FESTGEHALTEN AUF DER QUITTING. INNERHALB DIESER GARANTIEZEIT WERDEN, DURCH REPERATUR ODER AUSTAUSCH DES GERÄTES ALLE MÄNGEL, DIE AUF MATERIAL- ODER HERSTELLUNGSFEHLERN BERUHEN, BESEITIGT. VON DER GARANTIE AUSGENOMMEN SIND ALLE SCHÄDEN, DIE DURCH NORMALE ABNUTZUNG, MODIFIZIERUNGEN, FALSCHER LAGERUNG, SCHLECHTE WARTUNG, UNFÄLLE, NACHLÄSSIGKEIT ODER UNSACHGEMÄßEM GEBRAUCH (SIEHE HANDBUCH) ENTSTEHEN. EIN GARANTIEANSPRUCH KANN NUR MIT EINER RECHNUNG, AM ORT DES KAUFES, GELTEND GEMACHT WERDEN. Sowohl Hersteller, Verkäufer als auf Wiederverkäufer geben keine Garantieleistungen in Bezug auf Produkt, Service, Qualität oder Zustand, welche ausserhalb der in dieser Bedienungsanleitung festgehaltenen Verwendungsrichtlinien liegen.


Der Hersteller, die Verkäufer, und die Wiederverkäufer sind von der Haftung ausgeschlossen, bei jeglichen speziellen, indirekten, folgenreichen oder beiläufigen Schäden, welche ausserhalb der hier gewährten Garantieleistungen, dem klagbaren delikt (einschließlich der Nachlässigkeit), der Produkthaftung, liegen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Der Slackline Benutzer bestätigt, dass Ansprüche gegen den Hersteller, die Verkäufer, und die Wiederverkäufer für jegliche Verbindlichkeit, Ansprüche, oder Schäden, auf den Kaufpreis der Slackline beschränkt werden, und dass er unwiderruflich auf alle Ansprüche aus jeglichen Schäden verzichtet.

2. WEITERE WARNUNGEN:

ACHTUNG! Verwenden Sie zum Aufbau Ihrer GIBBON Slackline keine weiteren Teile oder Materialien, die nicht von GIBBON Slacklines zur Verfügung gestellt werden. DER GEBRAUCH DER RATSCHEN IST GEFÄHRLICH UND KANN ZU VERLETZUNG UND/ODER TOD FÜHREN. DIE RATSCHEN DARF VON MINDERJÄHRIGEN NICHT BETÄTIGT WERDEN. DIE BEDIENUNG DER RATSCHEN SOLLTE IMMER NUR DURCH ERWACHSENE GESCHEHEN UND ERST NACH AUSFÜHRLICHER ÜBERPRÜFUNG AUF EVENTUELLE SCHÄDEN MIT GRÖßTMÖGLICHER SORGFALT BEDIENET WERDEN. Die SLACKLINE DARF NICHT MEHR ALS ZWEIFINHALB UMDREHUNGEN UM DIE ACHSE DER RATSCHEN gewickelt werden. (Siehe 3.4) Die Spannung auf dem Hebel der Ratsche darf 385N/38.5kg nicht überschreiten, um eine Fehlfunktion des Slackline Systems zu verhindern, die auf ernste Verletzung und/oder Tod hinauslaufen können. VERWENDEN SIE NIE IHRE BEINE ODER ANDERE KÖRPERTEILE SOWIE ZWECKENTFREMDETE GERÄTE AUßER IHREN HÄNDEN, UM DIE RATSCHEN ZU BEDIENEN. Die Slackline darf niemals zwischen Fahrzeugen (z.B. Autos oder Lastwagen) gespannt werden, weil die Spannung die Sicherheitsgrenze von 385N/38.5kg leicht überschreiten kann. Die Slackline niemals höher als Schritthöhe und maximal 50 cm aufbauen. Slacklining ist ein schöner Sport, aber die Ausübung sollte nur erfolgen, wenn man sich der Gefahr, einschließlich ernster Verletzungen und/oder Tod bewusst ist und diese nicht unterschätzt wird!


3. AUFBAU:

Alle Slacklines von GIBBON sind für einen schnellen Auf- und Abbau entworfen. Folgen Sie einfach den Anweisungen in diesem Handbuch.



DAS BAND:

25mm Flexband. In diesem Handbuch auch als Slackline oder Line gekennzeichnet.







DIE ZWEI RATSCHEN:

Befestigt an 2m langen und 50mm (2 Inch) breiten GIBBON Bändern mit Schlaufe am Ende.

3.1 BEFESTIGUNG DER SLACKLINE:

Die GIBBON Slackline darf nur an Bäumen befestigt werden, die einen Mindestumfang von 1 Meter oder einen Durchmesser von 30 cm und einen maximalen Kreisumfang von 2,20 Meter haben. Bringen Sie die Slackline nicht an Bäumen oder anderen Fixpunkten an, die eine Zuglast von mindestens 25 kN/2500kg nicht halten können. Verwenden Sie unbedingt einen Baumschutz (z.B. GIBBON Tree Wear) um dem Baum und Ihrer Line zusätzlichen Schutz zu bieten!



3.2 BEFESTIGUNG DER RATSCHEN 1:

Suchen Sie für Ihre Slackline einen sicheren Platz mit zwei Bäumen oder anderen Befestigungspunkten wie im Punkt 3.1 beschrieben. Dieser Platz sollte frei sein von jeglichen Gefahren, Hindernissen, Vorsprüngen, spitzen Gegenständen und Personen. Legen Sie die Ratsche und das Band um den Baum und ziehen Sie die Ratsche durch die Schlaufe (Höhe max.60 cm). Ziehen Sie das Band solange durch die Schlaufe, bis sich eine Schlinge flach um den Baum gelegt hat. Um das Band nun horizontal auszurichten, falten Sie es in einer U-Form, genau dort, wo das Band durch die Schlaufe geht (siehe Bild 3).

3.3 BEFESTIGUNG DER RATSCHEN 2:


Das Band sollte dabei nicht verdreht sein und flach aufliegen. (siehe Bild 4)

Um das Band nun horizontal auszurichten, falten Sie das Band in U-Form, genau dort, wo das Band durch die Schlaufe geht (Bild 3). Um die Gefahr einer ernsten Verletzung und/oder Tod zu reduzieren, installieren Sie die Ratsche mit dem Hebel Richtung Boden gewandt wie in Bild 4. Wickeln Sie die Ratsche flach um den anderen Baumstamm in einer Höhe nicht über 60 cm (Bild 5). Fädeln Sie die Ratsche durch die Schlaufe, um eine Schlinge um den Baumstamm zu bilden.


3.4 ZUSAMMENFÜHREN VON BAND UND RATSCHEN:

Halten Sie die Ratsche in der Position, sodass der Hebel zum Boden zeigt. Ziehen Sie die Slackline ca 3 - 5 cm durch den Schlitz in der Ratschentrommel zwischen den Abstandhaltern hindurch (Bild 5). Falls der Schlitz nicht in der richtigen Position ist, öffnen Sie den Ratschenhebel und ratschen Sie so lange, bis der Schlitz in der geeigneten Position zum Einfädeln ist.


WICHTIG! UM NATÜRLICHE ABNUTZUNG MÖGLICHSST ZU VERMEIDEN, ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS BAND GERADE EINGEFÄDELT UND AUFGEWICKELT WIRD.




Spannen Sie die Ratsche wie in Bild 6 dargestellt. Sobald das Slacklineband durch den Schlitz gezogen ist entriegeln Sie die Sicherung "A" und betätigen Sie den Ratschenhebel 3-4 mal bis sich das Band anfängt auf die Ratschentrommel aufzuwickeln.






WICHTIG! UM NATÜRLICHE ABNUTZUNG MÖGLICHSST ZU VERMEIDEN, ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS BAND GERADE AUF DIE RATSCHENTROMMEL AUFGEWICKELT WIRD.



Gehen Sie auf die gegenüberliegende Seite und führen Sie das Slacklineband wieder durch den Ratschenschlitz der zweiten Ratsche. Spannen sie es so fest wie möglich bevor sie mit dem Spannen der Slackline / Ratschen anfangen (Bild 7).



TIP:
Sobald das Slacklineband durch die Ratschentrommel gezogen und vorgespannt ist, halten Sie dieses mit einer Hand auf Spannung, indem Sie beide Seiten des Bandes zusammen pressen (Bild 6 & 8). Betätigen Sie mit der anderen Hand den Ratschenhebel bis mindestens 2 Umdrehungen auf der Ratschentrommel sind. Sperren bzw. bringen Sie den Ratschenhebel wieder in Normalposition (Bild 6a).



WICHTIG!

Die Slackline darf nicht mehr als zweieinhalb mal um die Achse der Ratsche gewickelt werden. Die Spannung auf dem Hebel der Ratsche darf 378N/38,5kg nie überschreiten, um einen Defekt des Systems zu verhindern, das auf ernste Verletzungen und/oder Tod hinauslaufen kann.

Sobald das Band die gewünschte Spannung erreicht hat, überprüfen Sie bitte die Ratsche, um sicherzustellen, dass der Bolzen (Punkt "G" im Bild 10 & 11) ordentlich in die Zahnräder eingerastet ist (Punkt "H" im Bild 10 & 11) und bringen dann den Hebel zurück in die horizontale Position, parallel zum Band (Punkt "I" im Bild 11).

BENUTZEN SIE DIE SLACKLINE NICHT, WENN DIE RATSCHEN NICHT VÖLLIG EINGERASTET, GESICHERT UND GESCHLOSSEN IST (GESCHLOSSEN: BILD 10)!


Gehen Sie zum ersten Baum zurück und wiederholen Sie den Spannvorgang mit der Ratsche und spannen Sie die Slackline nochmals. Achten Sie darauf das nicht mehr als 2 ½ Umdrehungen des bandes auf der Ratschentrommel sind. Wenn beide Ratschen angezogen sind, sichern Sie diese wie in Bild 11 dargestellt.

4. ABREIBUNG:

Schützen Sie das Band vor unnötiger Abreibung durch scharfe und raue Kanten oder Oberflächen Ihrer Befestigungspunkte. Untersuchen Sie Ihre Slackline vor und nach jedem Gebrauch auf Abreibung. Sollten Sie Schwachstellen entdecken, stellen Sie die Verwendung der Slackline ein.

Drehen Sie das Band niemals, es beschleunigt die Abreibung des Bandes (Bild 12) und kann zu Verletzungen führen.

13



5. AUF DER SLACKLINE LAUFEN:

Üben Sie am Anfang das Stehen auf einem Bein. Dabei sind die Knie leicht angewinkelt, der Rücken gerade, der Blick geradeaus (z.B. auf den Ankerpunkt), die Arme in der Höhe. Sobald Sie sich in dieser Position sicher fühlen, können Sie langsam den ersten Schritt machen. Die Warteposition sollte wieder auf einem Bein geschehen. **WICHTIG:** Nie mehr als eine Person auf der Slackline. Vermeiden Sie schnelles Laufen oder Rennen auf der Slackline.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gibbon-slacklines.com oder laden Sie sich die GIBBON-Slacklines APP im Appstore auf ihre mobilen Geräte herunter. Hier finden Sie Anfängertips und vieles mehr.


6. DER ABBAU DER SLACKLINE:

Um die Ratschen zu öffnen, ziehen Sie erst den Sicherheitshebel (Punkt "A" im Bild 14a), um dann den Haupthebel öffnen zu können (Punkt "B" im Bild 14b). Öffnen Sie den Haupthebel soweit es geht und drücken Sie diesen dann mit Kraft nach unten bzw. Richtung Band, bis sich der Sicherheitshebel vom Räderwerk löst (Punkt "C" im Bild 14) und das Band (Bild 15) freigegeben wird.


Achtung: die Slackline befindet sich unter großer Spannung. Ein unsachgemäßes Öffnen der Ratsche kann Verletzungen und/oder Tod zur Folge haben!

Sobald das Band vollständig gelöst wurde sollte es in jedem Fall auf Abreibungen und sonstige Schäden untersucht werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Band sauber und trocken ist. Falls alles in Ordnung ist, das Band ordentlich aufwickeln und trocken verstauen.


14a



14b



15





EL MANUAL **1" SLACKLINE SET**

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

Este manual contiene información importante en cuanto a seguridad. antes de utilizar la cinta de equilibrio lea cuidadosamente este manual y cerciórese de que comprende y conviene a todas las advertencias, precauciones, instrucciones y recomendaciones de seguridad. Revise periódicamente la información contenida en este manual e inspeccione regularmente su cinta de equilibrio por indicios de deterioro. No utilice la cinta de equilibrio a menos que acepte todos los riesgos de lesión y/o muerte que pudieran resultar a consecuencia de su uso.

1. ¡ADVERTENCIA! LA CINTA DE EQUILIBRIO ES UNA PIEZA DE EQUIPO PELIGROSA INCLUSO UTILIZÁN-DOLA CORRECTAMENTE:

LOS PADRES DE LOS MENORES Y LOS MENORES: Los menores no deben utilizar la cinta de equilibrio a menos que estén bajo la supervisión constante de un adulto competente. Asegúrese de que la cinta de equilibrio se instala únicamente en áreas a las cuales los menores no pueden acceder sin dicha supervisión por un adulto. Los menores nunca deben utilizar el tensor ni ajustar la tensión de la cinta de equilibrio en cualquier momento.

La cinta de equilibrio fue desarrollada únicamente para que un adulto mejore su equilibrio caminando lentamente a lo largo de la cinta de equilibrio sobre un área de aterrizaje plano, regular y suave sin ningún tipo de obstáculo, gente, salientes o peligros en las proximidades. La cinta de equilibrio debe utilizarse únicamente en la forma descrita en este Manual. EL USO DE UNA CINTA DE EQUILIBRIO PUEDE SER UNA ACTIVIDAD PELIGROSA QUE PODRÍA CONLLEVAR A UNA LESIÓN GRAVE Y/O LA MUERTE INCLUSO AL UTILIZARLA CORRECTAMENTE. UTILICE A SU PROPIO RIESGO Y APLIQUE SIEMPRE SENTIDO COMÚN.

Asegúrese de que la cinta de equilibrio se fije sólo a anclajes tales como los que se describen en las secciones 3.1 y 3.2 a continuación. NO sujete la cinta de equilibrio a cualquier punto de anclaje que sea demasiado débil para anclar seguramente y utilice la cinta de equilibrio ni sujete la cinta a cualquier punto de anclaje que no sea fijo. Por ejemplo, NO sujete la cinta de equilibrio a uno o mas automóviles.

Asegúrese que el piso y el área de aterrizaje sobre el cual está suspendida la cinta de equilibrio sea plano, regular y suave. ¡Usted caerá sobre él! NO coloque la cinta de equilibrio a una altura superior a 50 centímetros. Asegúrese de que no hay obstáculos, peligros, personas o salientes cerca de la cinta de equilibrio que pudieran lastimarlo en caso de caída. Utilice la cinta de equilibrio únicamente en lugares donde no existan riesgos y/o peligros.

Utilice siempre zapatos de deporte fuertes, bien amarrados y con suelas de goma lisas.

- NO camine sobre la cinta de equilibrio descalzo o con sandalias o con calzado con suelas deformadas.
- Mantenga a los espectadores a 3 metros por lo menos de la cinta de equilibrio.
- No utilice nunca la cinta de equilibrio al atardecer o de noche o en ambientes mojados o con hielo.
- NO permita que más de una persona utilice la cinta de equilibrio al mismo tiempo.
- NO supere los 100 kg de peso sobre la cinta de equilibrio en cualquier momento.
- ESTA CINTA DE EQUILIBRIO NO TIENE POR OBJETO HACER CUALQUIER TIPO DE ACROBACIA, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, SALTAR, VOLTEARSE, ETC. EL RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE CUANDO SE INTENTAN O HACEN ACROBACIAS.

Esta cinta de equilibrio es susceptible a dañarse. LA CINTA DE EQUILIBRIO DEBE MANTENERSE ADECUADAMENTE E INSPECCIONARSE ANTES DE CADA USO. LA FALTA DE INSPECCIONAR Y MANTENER LA CINTA DE EQUILIBRIO ANTES DE CADA USO PODRÍA CONLLEVAR A LESIÓN Y/O MUERTE. EL USO DE CUALESQUIERA PARTES NO PROPORCIONADAS POR EL FABRICANTE NO SE RECOMIENDA Y PODRÍA DAÑAR LA CINTA DE EQUILIBRIO, TENER UN IMPACTO SOBRE EL RENDIMIENTO, ACORTAR LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO Y CAUSAR LESIÓN Y/O MUERTE.

1.1 VIDA ÚTIL

El desgaste natural no está cubierto por la garantía:

En su uso la slackline está sometida a tensiones permanentes dinámicas. Por lo tanto, la protección del anillo no se considera para el reembolso en la garantía. Así mismo, el desgaste del estampado de la slackline está excluido de la garantía. El desgaste de la slackline que es causada por un uso inadecuado, como cuando se empaqueta la slackline sin prestar atención a los bordes afilados, no puede incluirse en la garantía. La slackline es un producto deportivo y su uso está naturalmente sujetos a desgaste.

1.2 INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANUTENCIÓN

Se recomienda de limpiar la carraca y cerrarla con un lubricante de máquina standard para una manutención ideal. Aclarar la slackline por entero con agua dulce después del utilizo en agua salada. Antes de usar la Slackline controlar que no haya ningún daño. Lavar con agua a temperatura tibia.

1.3 NORMAS ADICIONALES DE SEGURIDAD:

El sistema Slackline sólo puede ser tensado a mano y por una sola persona. Los anclajes seleccionados no pueden tener las esquinas afiladas o estar en condiciones de dañar potencialmente la slackline. Sólo puede ser instalada sobre suelo con protección debajo. ¿Es que nunca se tensan con otros medios (como un coche) que el equipo ha suministrado dentro de la unidad. Por favor, no deje la slackline sin supervisión cuándo al momento de desmontarla. Los niños pequeños pueden enredarse en la slackline. No se puede modificar la slackline en longitud mediante el uso de nudos.

1.4 LA FALTA DE:

- UTILIZAR SENTIDO COMÚN,
- UTILIZAR LA CINTA DE EQUILIBRIO EN LA FORMA RECOMENDADA EN ESTE MANUAL, Y/O
- ACATAR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL
- INCREMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE EL RIESGO DE LESIÓN GRAVE Y/O MUERTE.
- CUANDO ESTÁ ENSAMBLADA, LA CINTA DE EQUILIBRIO SE ENCUENTRA BAJO UNA TENSIÓN SIGNIFICATIVA QUE PODRÍA IGUALAR O EXCEDER LOS 7 kN/700 kg. DEBIDO A LA ALTA TENSIÓN DE LA CINTA DE EQUILIBRIO, DEBE PONERSE MUCHO CUIDADO AL UTILIZAR UNA CINTA DE EQUILIBRIO PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE. SOBRECARGAR LA CINTA DE EQUILIBRIO CON MÁS DE 100 kg Y/O MÁS DE UNA PERSONA AUMENTA LA TENSIÓN Y PODRÍA CONLLEVAR A QUE LA CINTA DE EQUILIBRIO O EL TENSOR FALLEN OCASIONANDO UNA LESIÓN Y/O LA MUERTE.

Consulte las leyes locales con respecto a cintas de equilibrio para verificar dónde y cómo puede Ud. legalmente utilizar la cinta de equilibrio. En algunas ciudades y estados el uso de cintas de equilibrio en áreas públicas es ilegal, está restringido o prohibido.

Es posible que usted vea en televisión o en Internet a personas haciendo trucos o acrobacias sobre una cinta de equilibrio. Éstas son personas que han estado practicando durante mucho tiempo, que tienen una gran habilidad y quienes aceptan el riesgo de cualquier tipo de lesión y/o muerte. NO INTENTE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACROBACIA SOBRE ESTA CINTA DE EQUILIBRIO A MENOS QUE ACEPTE TODO RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE. EL FABRICANTE Y LOS REVENDADORES DE ESTA CINTA DE EQUILIBRIO EXPLÍCITAMENTE RENUNCIAN A TODA Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN POR CUALQUIER MUERTE, PARÁLISIS, LESIÓN Y/O PERJUICIO A CUALQUIER PERSONA O PROPIEDAD QUE PUDIERA OCURRIR QUE SURJA A CONSECUENCIA DE O ESTÉ DE FORMA ALGUNA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO.

1.5 GARANTÍA:

Este producto está garantizado contra cualquier defecto de material o de fabricación por un período de dos (2) años a partir de su fecha de compra según figure en un recibo válido. ESTA GARANTÍA NO ABARCA O INCLUYE CUALQUIER DAÑO O DEFECTO CAUSADO POR: USO Y DESGASTE NORMAL, MODIFICACIONES O ALTERACIONES, ALMACENAJE INCORRECTO, MANTENIMIENTO DEFICIENTE Y/O DAÑOS DEBIDOS A ACCIDENTES, NEGLIGENCIA O USO INAPROPIADO (INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, CUALQUIER USO NO EXPLÍCITAMENTE APROBADO EN ESTE MANUAL). Asegúrese de secar muy bien la cinta de equilibrio antes de almacenarla. A excepción de lo antes descrito, EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y REVENDADORES DE ESTE PRODUCTO NO OFRECEN NINGUNAS OTRAS DECLARACIONES Y/O GARANTÍAS, BIEN SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, CUALESQUIERA GARANTÍAS EN CUANTO A COMERCIABILIDAD, CALIDAD O ADECUACIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO ESPECÍFICO. EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y LOS REVENDADORES NO SERÁN DE FORMA ALGUNA RESPONSABLES POR DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, EMERGENTES O INCIDENTALES, BASADOS BIEN SEA SOBRE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O DE OTRA FORMA, INCLUSIVE SI HAN SIDO NOTIFICADOS EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. EL USUARIO DE LA CINTA DE EQUILIBRIO CONVIENE QUE SU ÚNICO RECURSO CONTRA EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y LOS REVENDADORES POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD, RECLAMOS O DAÑOS Y PERJUICIOS SE LIMITARÁ AL PRECIO DE COMPRA DE LA CINTA DE EQUILIBRIO Y RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A TODO TIPO DE RECLAMO POR CUALESQUIERA OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DICHO USUARIO DE LA CINTA DE EQUILIBRIO PUDIERA INVOCAR.

ADVERTENCIAS ADICIONALES:


¡ATENCIÓN! No utilice cualesquiera otras partes o materiales para instalar la cinta de equilibrio o en relación con el uso de la cinta de equilibrio a excepción de las partes y materiales suministrados por Gibbon Slacklines.

EL USO DEL TENSOR ES PELIGROSO Y PUEDE CONLLEVAR A LESIÓN Y/O MUERTE. EL TENSOR NUNCA DEBE SER UTILIZADO POR MENORES Y DEBE SER UTILIZADO POR ADULTOS CON SUMO CUIDADO Y PRECAUCIÓN. LA BANDA DE LA CINTA DE EQUILIBRIO NO DEBE EXCEDER DOS Y MEDIA ROTACIONES ALREDEDOR DEL EJE DEL TENSOR. (Véase la sub-sección 3.4 a continuación.) La tensión sobre la palanca del tensor no debe exceder 400N/40 kg para impedir un fallo del sistema de la cinta de equilibrio conllevando a lesión grave y/o muerte. NO UTILICE NUNCA SUS PIERNAS O CUALQUIER DISPOSITIVO O PARTE DEL CUERPO APARTE DE SUS MANOS PARA OPERAR EL TENSOR.

Esta cinta de equilibrio no debe fijarse o ensamblarse en vehículos (a saber, automóviles o camiones) por diversos motivos, incluyendo porque la tensión puede fácilmente sobrepasar el límite de seguridad de aproximadamente 400N/40kg. Esta cinta de equilibrio no debe ensamblarse o utilizarse a cualquier altura superior a los 50 cm. La práctica del balanceo sobre una cinta de equilibrio es un deporte maravilloso, pero sus peligros, incluyendo lesión grave y/o muerte, son significativos y ¡no deben desestimarse!


3. MONTAJE :

El Gibbon Slackline está diseñado para un montaje rápido y sencillo si se siguen las instrucciones de este manual. El slackline consta de tres componentes :



LA CINTA:

Una pulgada de ancho (25 mm) Gibbon Slackline , también conocido como el " slackline " o "línea" en este manual.




LOS DOS TRINQUETES :

Fijado en un 6 pies (2 m) de largo por 2 pulgadas (50 mm) de ancho webbing GIBBON con lazo cubierto.


A excepción de la protección de los árboles se describe a continuación , y que sólo se incluye en GIBBON ÁRBOL Conjuntos PRO . No utilice otros componentes, piezas o materiales con este slackline establecer aparte de la banda y el trinquete descrito anteriormente!

Para una fácil configuración , GIBBON recomienda el setup video "1" Slackline Set"
<https://vimeo.com/92227932>




3.2 ANCLAJE DE TRINQUETE 1 :

Busque un lugar adecuado y seguro con dos árboles como se describe en el apartado 3.1 anterior , sin peligros, obstáculos , proyecciones, u otros peligros cercanos . Envuelva la plana de trinquete alrededor del tronco de un árbol a una altura no superior a 24 pulgadas (60 cm). Pase el trinquete a través del bucle para formar una soga alrededor del tronco del árbol. Con el fin de alinear horizontalmente la banda , doble la banda en forma de U en el lugar donde se enhebra a través de la final del bucle de la correa como se muestra en la foto.




3.3 ANCLAJE DE TRINQUETE 2 :

Busque un lugar adecuado y seguro con dos árboles como se describe en el apartado 3.1 (Imagen 3) anterior , sin peligros, obstáculos , proyecciones, u otros peligros cercanos . Envuelva la plana de trinquete alrededor del otro tronco de árbol a una altura no superior a 24 pulgadas (60 cm) (Imagen 5) . Pase el trinquete a través del lazo para formar un lazo alrededor del tronco del árbol.




Con el fin de alinear horizontalmente la banda , doblar la banda en forma de U en el lugar donde se enhebra a través del final del bucle de la correa como se muestra en la imagen 3 . Para reducir el riesgo de lesiones graves y / o la muerte , instale el trinquete con la palanca hacia abajo hacia el suelo , como se muestra en imágenes 4 y 4A .





3.4 CONEXIÓN DE LA CINCHA A LA CARRACAS :


Mantenga el trinquete en la posición cerrada con la palanca hacia el suelo y alimentar la cinta a través de la ranura en el perno entre los espaciadores de modo 6-12 pulgadas (3 cm - 5 cm) de la cinta son a través de (Imagen 5) .




Tensor el trinquete (Imagen 6) 3-4 manivelas hacia y fijarla en su lugar levantando la manija interior de la palanca y el cierre de todo el camino hasta la posición de bloqueo (6A Imagen).



Ir al árbol de enfrente y el hilo de la cinta a través del segundo perno de trinquete hasta el final por lo que es tan fuerte como sea posible y no hay holgura . (Imagen 7) .




Una vez que la banda está tenso a través del eje , utilice una mano para sostener ambos lados de la banda juntos (imagen 8) . Apretar el trinquete tanto como sea posible sin exceder 2 y media rotaciones de las correas alrededor del perno . Bloquear el trinquete en su lugar (6a Imagen) .



IMPORTANTE! El slackline no debe superar las rotaciones de dos y medio alrededor del eje del trinquete.

La tensión en la palanca del trinquete NUNCA debe exceder 85 libras (aprox 378N / 38.5kg) para prevenir convulsiones y / o fallo del sistema que pueden provocar lesiones graves y / o muerte.


NO UTILICE EL SLACKLINE SI EL TRINQUETE NO ESTÁ COMPLETAMENTE seguro y cerrado (UNLOCKED : Imagen 6 ; BLOQUEADO : Imagen 6A y 9).



Consejo: La palanca de cerrado es un buen indicador de que el perno se apoya en el dentado y que el trinquete está asegurado y bloqueado. Usted puede ajustar la tensión de la banda de acuerdo a sus preferencias personales, siempre que la tensión no exceda de 85 libras (378N / 38,5 kg).



Regreso al primer árbol y repetir los tensores y bloqueo pasos completos. (Ahora este lado puede ser tensa al máximo , de nuevo no superior a 2 y medio giros de la cinta alrededor del perno). Cuando los dos trinquetes están apretados y enganchados (Imagen 10) la puesta en marcha se ha completado (Imagen 11).




4. ABRASIÓN:

Proteger la línea de la abrasión innecesaria , bordes afilados , y cualquier otro lugar en bruto. Inspeccione el Slackline antes y después de cada uso y si se descubre a la abrasión , deje de usar el Slackline .

No vuelvas a torcer la banda. (Ver figura 12 a continuación .) Torcer hace que el trinquete para darle la vuelta a la parte superior de la banda y que puede lesionarse con más facilidad. Torcer también acelera la abrasión de la banda.

13



CAMINANDO SOBRE LA CINTA DE EQUILIBRIO:

Datos: Mire hacia el punto de anclaje de la banda delante de usted para lograr un equilibrio. Mueva sus brazos para corregir la falta de equilibrio. Mantenga sus rodillas dobladas.


IMPORTANTE: Por motivos de seguridad, nunca debe haber más de una persona sobre la cinta de equilibrio. ¡NUNCA CORRA sobre la cinta de equilibrio!

Mas informaciones
www.gibbon-slacklines.com


Desmontado de la Cinta de Equilibrio
 Para soltar el tensor, hale de la palanca de seguridad ("A" en la Imagen 14) para desenganchar el tensor y abrir la palanca principal ("B" en la Imagen 14) hasta que la palanca de seguridad se suelte de la rueda dentada ("C" en la Imagen 14) y la banda quede liberada (Imagen 15).

¡IMPORTANTE! La banda está bajo tensión y de no ser cuidadosamente desmontada podría conllevar a una lesión y/o la muerte. Una vez que la banda quede suelta, desenganche la banda del tensor, inspeccione la banda por signos de abrasión y daño, asegúrese de que la banda está limpia y seca, y enrolle la banda y colóquela en su bolsa de almacenaje.


14a



14b



15





MODE D'EMPLOI

1" SLACKLINE SET

ENGLISH

DEUTSCH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

Ce manuel d'utilisation contient d'importantes informations sur la sécurité du produit. Avant d'utiliser la slackline, lisez attentivement ce manuel et veillez à bien comprendre et à appliquer toutes les instructions, précautions et mesures de sécurité. Pensez à relire de temps à autre ce manuel et contrôlez régulièrement votre slackline afin d'y détecter tout signe d'usure ou de détérioration. N'utilisez pas la slackline si vous n'acceptez pas les risques de blessures ou de mort pouvant résulter de l'utilisation de ce produit.

1. ATTENTION !

MÊME LORS D'UNE UTILISATION ADEQUATE, LA SLACKLINE PEUT S'AVERER DANGEREUSE.

PARENTS D'ENFANTS MINEURS ET MINEURS : Les personnes mineures ne doivent pas utiliser la slackline sans la surveillance d'un adulte compétent. Veillez à ce que la slackline soit installée uniquement dans un endroit supervisé par un adulte responsable. Une personne mineure ne doit en aucun cas utiliser le tendeur à cliquet ou tendre la slackline.

Veillez à ce que la slackline soit uniquement attachée à des points d'ancrage solides, comme décrit ci-dessous dans les sections 3.1 et 3.2. Ne PAS attacher la slackline à des points d'ancrage insuffisamment solides qui ne permettraient pas l'utilisation du produit. Par exemple, n'attachez jamais la slackline entre deux voitures. www.gibbonslacklines.com, www.gibbon-slacklines.com/fr (France) contient des informations supplémentaires.

Veillez à ce que la zone sur laquelle vous atterrissez et au-dessus de laquelle vous attachez la slackline soit plate, régulière et molle. Vous pourriez tomber sur cette surface!

N'INSTALLEZ pas la slackline à une hauteur de plus de 18 pouces (50 centimètres).

Veillez à ce qu'il n'y ait ni obstacles, ni saillies ou personnes à proximité de la slackline qui puissent vous blesser si vous tombez. N'utilisez la slackline que dans des lieux sans dangers ni risques.

- Ne portez que des chaussures solides, bien nouées, munies de semelles plates et en caoutchouc.
- Ne marchez pas sur la slackline pieds nus, avec des sandales ou avec des chaussures munies de semelles à crampons.
- Tenez tout spectateur à au moins 3 mètres (9 pieds) de la slackline.
- N'utilisez jamais la slackline au crépuscule, la nuit ou par temps humide ou verglacé.
- N'autorisez pas que plus d'une personne utilise la slackline en même temps.
- Le poids sur la slackline ne doit jamais dépasser 220 pounds (100 kg).

CETTE SLACKLINE N'EST DESTINÉE À L'EXÉCUTION DE FIGURES, TELLES QUE LES SAUTS, SAUTS PÉRILLEUX... LES RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT AUGMENTENT CONSIDÉRABLEMENT LORSQUE VOUS TENTEZ OU EXÉCUTEZ DE TELLES FIGURES.

Cette slackline n'est pas infailible et peut être sujette à des détériorations. LA SLACKLINE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT ENTRETENUE ET CONTRÔLÉE AVANT CHAQUE UTILISATION. NÉGLIGER D'INSPECTER LA SLACKLINE AVANT TOUTE UTILISATION PEUT PROVOQUER DES BLESSURES ET LA MORT DE SES USAGERS. L'utilisation de composants non fournies par le fabricant n'est pas recommandée et est susceptible d'endommager la slackline, d'en diminuer la performance, de réduire la durée de vie du produit et peut provoquer blessures et/ou être mortelle.

1.1 DURÉE DE VIE

Les pièces ne sont pas garanties contre l'usure naturelle.

1.2 MANUEL DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de nettoyer le cliquet et de le sceller en appliquant un lubrifiant standard. Veuillez rincer l'intégralité de la slackline à l'eau claire après une utilisation dans l'eau salée. Veuillez vérifier l'état de chaque pièce avant toute utilisation. Veuillez rincer uniquement à l'eau claire tiède.

NE PAS :

- FAIRE PREUVE DE BON SENS,
- UTILISER LA SLACKLINE DE LA FAÇON RECOMMANDÉE DANS CE MANUEL ET/OU
- TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL - ACCROÎT DE FAÇON SIGNIFICATIVE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT.

Lorsqu'elle est assemblée, la slackline est sous une tension élevée, qui peut être égale ou supérieure à 1500 lbs (7 kN/700 kg). À cause de cette FORTE tension, l'utilisation de la slackline doit s'accompagner d'une grande attention afin de diminuer les risques de blessures et/ou de mort. Si la slackline supporte un poids supérieur à 220 POUNDS (100 kg) ou si plus d'une personne utilise la slackline en même temps, la tension augmente, ce qui peut provoquer le non-fonctionnement du tendeur à cliquet, et par là-même causer des blessures et s'avérer mortel.

Pensez à vérifier les lois locales réglementant l'utilisation de la slackline pour savoir où et comment vous avez le droit d'utiliser la slackline. Dans certaines villes et certains états, faire de la slackline dans les lieux publics est illégal, restreint ou interdit. Vous pouvez voir, à la télévision ou sur des sites internet, des personnes exécutant sur la slackline toutes sortes de figures, parfois très périlleuses. Il s'agit de personnes qui se sont entraînées très longtemps, sont très douées et acceptent tout risque de blessures ou de mort. N'ESSAYER PAS D'EXÉCUTER CES FIGURES SUR LA SLACKLINE, À MOINS QUE VOUS N'ACCEPTIEZ TOUT RISQUE DE BLESSURES OU DE MORT.

LES FABRICANTS ET DÉTAILLANTS DE CETTE SLACKLINE DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT, PARALYSIE, BLESSURE OU TORTS DE TOUTE PERSONNE OU PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

GARANTIE:

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication sur une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat figurant sur le ticket de caisse ou un reçu valide. CETTE GARANTIE NE COUVRE ET N'INCLUT PAS TOUTE DÉTÉRIORATION OU DÉFAUT RÉSULTANT DE: L'USURE NORMALE, MODIFICATIONS OU ALTERATIONS, STOCKAGE INCORRECT, ENTRETIEN NÉGLIGEANT, ET/OU DÉTÉRIORATIONS DUES À DES ACCIDENTS, À DE LA NÉGLIGENCE, OU UNE MAUVAISE UTILISATION (ENTRE AUTRES UNE UTILISATION NON EXPLICITEMENT ACCEPTÉE DANS CE MANUEL). Veuillez à sécher complètement la slackline avant de la ranger.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS EST L'UNIQUE GARANTIE CONCÉDÉE PAR LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS DE CE PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST CONCÉDÉE QUANT AU PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SANS RESTRICTION, QUANT À LA VALEUR COMMERCIALE, LA QUALITÉ, OU LA FORME PHYSIQUE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS NE POURRONT PAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, SECONDAIRES, CONSÉCUTIFS, OU FORTUITS, QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE RUPTURE DE GARANTIE, UN DÉLIT (Y COMPRIS LES NÉGLIGENCES), LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT ET AUTRES, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS.


L'UTILISATEUR DE LA SLACKLINE RECONNAÎT QUE SON SEUL RECOURS CONTRE LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS CONCERNANT TOUTE RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION, OU TOUTS DOMMAGES ET INTÉRÊTS, SERA LIMITÉ AU PRIX D'ACHAT DE LA SLACKLINE ET RENONCERA IRRÉVOQUEMENT À TOUTES LES RÉCLAMATIONS POUR TOUT AUTRES DOMMAGES ET INTÉRÊTS QU'UN TEL UTILISATEUR DE LA SLACKLINE PEUT AVOIR.

ADVERTENCIAS ADICIONALES:

¡ATENCIÓN! No utilice cualesquiera otras partes o materiales para instalar la cinta de equilibrio o en relación con el uso de la cinta de equilibrio a excepción de las partes y materiales suministrados por Gibbon Slacklines.

EL USO DEL TENSOR ES PELIGROSO Y PUEDE CONLLEVAR A LESIÓN Y/O MUERTE. EL TENSOR NUNCA DEBE SER UTILIZADO POR MENORES Y DEBE SER UTILIZADO POR ADULTOS CON SUMO CUIDADO Y PRECAUCIÓN. LA BANDA DE LA CINTA DE EQUILIBRIO NO DEBE EXCEDER DOS Y MEDIA ROTACIONES ALREDEDOR DEL EJE DEL TENSOR. (Véase la sub-sección 3.4 a continuación.) La tensión sobre la palanca del tensor no debe exceder 400N/40 kg para impedir un fallo del sistema de la cinta de equilibrio conllevando a lesión grave y/o muerte. NO UTILICE NUNCA SUS PIERNAS O CUALQUIER DISPOSITIVO O PARTE DEL CUERPO APARTE DE SUS MANOS PARA OPERAR EL TENSOR.

Esta cinta de equilibrio no debe fijarse o ensamblarse en vehículos (a saber, automóviles o camiones) por diversos motivos, incluyendo porque la tensión puede fácilmente sobrepasar el límite de seguridad de aproximadamente 400N/40kg. Esta cinta de equilibrio no debe ensamblarse o utilizarse a cualquier altura superior a los 50 cm. La práctica del balanceo sobre una cinta de equilibrio es un deporte maravilloso, pero sus peligros, incluyendo lesión grave y/o muerte, son significativos y no deben desestimarse!



ENSAMBLAJE:


Votre Slackline GIBBON est conçue pour un assemblage rapide et facile si vous suivez les instructions contenues dans ce livret.

La Slackline consiste de trois éléments :

-La sangle : Slackline GIBBON : 2cm de large

-Deux cliquets : rattachés à une sangle GIBBON de 2m de long et 50mm de large avec œillet renforcé

A part la protection d'arbres (TREE PRO) décrit ci-dessous, qui est uniquement inclus dans les kits « GIBBON Tree Pro »




Nous déconseillons d'utiliser tout autre composant, pièces détachées ou matériel autre que la sangle et les cliquets décrits ci-dessus.

Pour faciliter l'assemblage mise en place GIBBON recommande fortement de visionner la vidéo « "1" Slacklining Set setup »

<https://vimeo.com/92227932>

3.2 Fixer le Premeir Cliquet


Localiser un endroit pour installer la Slackline qui soit sûr et dégagé, avec 2 arbres comme décrit en sous-section 3.1. Cet endroit ne doit pas présenter de dangers, obstacles, projections de branches, ou autre éléments à risque susceptibles d'entraver votre pratique.



Faites le tour du premier arbre avec un cliquet tendant la sangle à plat contre l'arbre, à une hauteur maximale de 60cm.

Passez le cliquet à l'intérieur de l'œillet de la sangle de manière à former un nœud en tête d'alouette autour de l'arbre.

Afin d'assurer que votre sangle de slackline reste bien horizontale, pliez la sangle de cliquet dans la forme d'un « U » à l'endroit où cette sangle passe par l'œillet renforcée, tel qu'illustré dans l'image




3.3 Fixer le Deuxième Cliquet


Localiser un deuxième arbre, à la distance souhaitée du premier, qui soit sûr et dégagé comme décrit en sous-section 3.1. Cet endroit ne doit pas présenter de dangers, obstacles, projections de branches, ou autre éléments à risque susceptibles d'entraver votre pratique.

Faites le tour du deuxième arbre avec le deuxième cliquet, tendant la sangle à plat contre l'arbre, à une hauteur maximale de 60cm.

Passez le cliquet à l'intérieur de l'œillet de la sangle de manière à former un nœud en tête d'alouette autour de l'arbre.




Afin d'assurer que votre sangle de slackline reste bien horizontale, pliez la sangle de cliquet dans la forme d'un « U » à l'endroit où cette sangle passe par l'œillet renforcée, tel qu'illustré dans l'image. Pour réduire le risque d'accident pouvant résulter par une blessure ou la mort de l'utilisateur, installez le cliquet avec le poignet vers le bas, en direction du sol, tel qu'illustré aux images 4 et 4A





3.4 Relier les Cliquets avec la Sangle


Tenir le premeir cliquet en position fermée avec la poignée du cliquet vers le bas, et enfiler la sangle par la fente dans la bobine entre les deux « Spacer » (conformateurs en plastique) jusqu'à ce que 5cm de la sangle soient passées à travers (voir image 5)




Tensionner le cliquet (Image 6) avec 3 à 4 tours de poignée et sécurisez le en le relevant tout en tirant sur le levier du frein jusqu'à ce que la poignée soit fermée et verrouillée. (Image 6A)




Aller au second cliquet et passer la sangle à travers la fente de la bobine autant que possible, jusqu'à ce qu'il n'est plus possible de rajouter manuellement de tension à la ligne (Image 7).



Une fois la sangle aussi tendue que possible, utiliser une main pour maintenir les deux extrémités de sangle et avec l'autre main actionner la poignée du cliquet et tensionner la Slackline au maximum. La sangle ne doit toutefois jamais excéder deux tours et demi autour de la bobine.



. La pression exercée sur la poignée du cliquet NE DOIT JAMAIS excéder 40 kg afin d'éviter un blocage ou rupture du système qui pourrait résulter par une blessure et/ou la mort de l'utilisateur




NE PAS UTILISER LA SLACKLINE SI LE CLIQUET N'EST PAS CORRECTEMENT SECURISÉ ET VERROUILLÉ (Déverrouillé : Image 10a; VERROUILLÉ: Image 10b)!

Conseil: Le levier fermé („I" dans l'image 10b) est un indicateur fiable que le frein repose dans l'écrou et que le cliquet est correctement verrouillé et sécurisé.




Vous pouvez ajuster la tension de la sangle selon votre préférence personnelle tant que cette tension exercée sur le poignet du levier ne dépasse jamais 40kg

Recommencer l'opération de mise sous tension sur le premier cliquet (sans dépasser 2 tours et demi de sangle autour de la bobine du cliquet) et verrouiller celui-ci comme indiqué ci-dessus



Une fois les deux cliquets fermement sous tension et verrouillés (Image 10) la installation est complète (Image 11)



4. Usure


Protéger la sangle d'usure prématurée, frottements contre des angles pointus ou contre des surfaces abrasives.

Inspecter la sangle de Slackline ainsi que les sangles de cliquet avant et après chaque utilisation. Si de l'usure est remarquée sur l'une des sangles, n'utilisez pas le système.



Ne jamais vriller la sangle (Image 12 ci-dessous).

Vriller la sangle va provoquer un retournement du cliquet sur le dessus et augmente les chances d'être blessé en cas de défaut de l'installation. Cela provoque également une usure accélérée de la sangle.

Plus d'informations et conseils sont disponibles sur le site <http://www.gibbon-slacklines.com>



Vous pouvez également télécharger l'appli pour smart-phone GIBBON Slacklines (disponible sur Google Play Store et iTunes Store). Cette appli vous accompagnera de l'installation jusqu'à vos premiers pas sur votre Slackline GIBBON, et bien plus encore!





MODO DE EMPREGO

1" SLACKLINE SET

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

Este manual contém informações importantes sobre segurança. Antes de usar o slackline leia este manual cuidadosamente e tenha certeza que você entende e concorda em todos os avisos, precauções, instruções e recomendações de segurança. Periodicamente a informação neste manual e sua slackline inspecionar regularmente por sinais de danos. Não use o slackline menos que você aceita todos os riscos de prejuízo e / ou morte que possam resultar do seu uso.

1. ATENÇÃO! O SLACKLINE É UM EQUIPAMENTO PERIGOSO MESMO QUANDO USADO APROPRIADAMENTE: PAIS DE MENORES E MENORES:

Menores não devem usar o slackline a menos que eles estejam sob supervisão constante de um adulto. Tenha certeza que o slackline seja instalado apenas em lugares onde menores não tenham acesso ao slackline sem a supervisão de um adulto. Menores nunca devem utilizar a catraca ou ajustar a tensão do slackline em nenhum momento.

O slackline foi desenvolvido unicamente por um adulto para melhorar seu(sua) equilíbrio através de caminhadas devagar e suave sobre a fita plana, mesmo em lugares confortáveis sem nenhum obstáculos, pessoas projeções ou riscos nas proximidades. O slackline deve ser usado apenas conforme descrito neste manual. **A UTILIZAÇÃO DO SLACKLINE PODE SER UMA ATIVIDADE PERIGOSA QUE PODE RESULTAR EM SÉRIAS E/OU MORTE MESMO QUANDO USADO CORRETAMENTE. USE PELO SEU PRÓPRIO RISCO E SEMPRE TENHA O BOM SENSO.**

Tenha certeza que o slackline está montado apenas em ancoragens conforme descrito na seção 3.1 e 3.2 abaixo. E para prática do slackline ou que não seja fixo. Por exemplo, não monte o slackline em um ou mais carros. Tenha certeza que o terreno e a área do slackline seja completamente plana, uniforme e macia. Você irá cair sobre isto! **NÃO** monte o slackline em nenhuma altura acima de 50 centímetros.

Tenha certeza que não existe nenhum obstáculo, riscos ou projeções perto do slackline que possa ocasionar lesão na queda. Use o slackline apenas em locais sem riscos e/ou perigos.

- Sempre use tênis fortes, caçados finos e de solas planas e com aderência.
- Não ande de slackline descalço, de sandálias ou com tênis que não tenham solas planas.
- Mantenha todos os espectadores no mínimo a 3 metros do slackline.
- Nunca use o slackline na escuridão ou noite ou também em condições de chuva e gelo.
- Nunca permita mais de uma pessoa a usar o slackline por vez.
- Nunca exceda o peso de 100kg no slackline por vez.
- **ESTE SLACKLINE NÃO FOI DESENVOLVIDO PARA PERFORMANCES OU MANOBRAS, INCLUINDO SALTOS, FLIPES E ETC. RISCOS DE LESÕES OU MORTES PODEM ACONTECER.**
- **SIGNIFICATIVAMENTE QUANDO MANOBRAS SÃO TENTADAS OU ACERTADAS.**

O slackline não é insensível a danos. O SLACKLINE DEVE TER MANUTENÇÃO PERIODICA E INSPECIONADO ANTES DE CADA USO. FALHAS NA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLACKLINE ANTES DE CADA USO PODE OCASIONAR EM LESÕES E/OU MORTE. O USO DE PEÇAS NÃO PROVIDENCIADOS PELO FABRICANTE NÃO SÃO RECOMENDADOS E PODE DANIFICAR O SLACKLINE, IMPACTAR NA PERFORMANCE, DIMINUIR A VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO E CAUSAR LESÕES E/OU MORTES.

1.1 DESGASTE NATURAL NÃO RELACIONADO COM A GARANTIA:

Desgaste na proteção do loop não é considerado parte da garantia – O uso do slackline está permanentemente em confronto com o estresse dinâmico. Desgaste na proteção do loop conseqüentemente não é considerado para pedidos de garantia.

Relacionado ao tópico acima o desgaste na impressão do slackline está excluído de pedidos de garantia. Desgaste no slackline que é causado por uso incorreto como o exemplo quando o slackline é montado ao redor de paredes pontudas não podem ser solicitado a garantia. O slackline é um produto esportivo e naturalmente o desgaste ocorre.

1.2 INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO:

Para uma manutenção ideal nós recomendamos a limpeza da catraca com um produto de lubrificação para metais. Por favor verifique todas as peças a procura de danos. Por favor, apenas lave com água corrente.

1.3 INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA ADICIONAL:

O sistema de slackline só é permitido ser tensionado com as mãos e por apenas uma pessoa. A escolha dos pontos de ancoragem também não devem ter nenhum ponto de atrito ou estar em condição que possa danificar o slackline potencialmente.

Só é permitido montar com proteção sobre o ponto de ancoragem.

Nunca deve ser tensionado com outros equipamentos (como carro) além do equipamento disponibilizado podem se enroscar no slackline.

O slackline não deve ser modificado seu comprimento utilizando nós.

1.4 FALHAS:

- USE O BOM SENSO,
- USE O SLACKLINE COMO RECOMENDADO NESTE MANUAL E/OU
- PRESTE ATENÇÃO NOS AVISOS E INSTRUÇÕES DESSE MANUAL
- AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE O RISCO DE SÉRIAS LESÕES E/OU MORTE
- QUANDO MONTADO, O SLACKLINE ESTÁ SOBRE SIGNIFICANTE TENSÃO QUE PODE SER IGUAL OU SUPERIOR 7kn/700kg. DEVIDO A ALTA TENSÃO DO SLACKLINE, MUITO CUIDADO DEVE SER EXERCIDO QUANDO UTILIZADO O SLACKLINE PARA DIMINUIR O RISCO DE LESÃO E/OU MORTE. SOBRECARRREGAR O SLACKLINE COM MAIS DE 100kg E/OU MAIS DE UMA PESSOA AUMENTA A TENSÃO E PODE OCASIONAR A FALHA DO SLACKLINE E/OU CATRACA RESULTANDO EM LESÃO E/OU MORTE.

Verifique as leis locais de slackline para saber onde e como você pode estar totalmente correto na prática do slackline. Em algumas cidades ou estados a pratica do slackline em lugares público é ilegal ou restrita. praticam slackline por muito tempo, possuem grandes habilidades e aceitam o risco de todo tipo de lesão e/ou morte. **NÃO TENHA TENTADO REALIZAR NENHUM TIPO DE MANOBRA OU ACROBACIA AO MENOS QUE VOCÊ ACEITE TODO TIPO DE LESÃO E/OU MORTE.**

O FABRICANTE E OS REVENDEDORES DESTA SLACKLINE RENUNCIAM EXPLICITAMENTE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE POR MORTE, PARALISIA, LESÃO E/OU DANOS EM QUALQUER PESSOA OU PROPRIEDADE QUE POSSA OCORRER DECORRENTE DESTA OU QUALQUER OUTRA FORMA RELACIONADA COM O USO DESTA PRODUTO.

1.5 GARANTIA:

Este produto tem a garantia contra qualquer defeito de material ou produção por dois (2) anos a partir da data de compra em um recibo válido e legal. ESTA GARANTIA NÃO COBRE OU INCLUI NENHUM DANO OU DEFEITO CAUSADO POR: DESGASTE NATURAL OU DEPRECIÇÃO, MODIFICAÇÕES OU ALTERAÇÕES, ARMAZENAGEM INCORRETA, FALTA DE MANUTENÇÃO E/OU DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES, NEGLIGÊNCIA OU USO INCORRETO (INCLUINDO E NÃO LIMITANDO TODO E QUALQUER USO EXPLICITAMENTE CONTIDO NESTE MANUAL). Esteja certo de manter seu slackline seco antes de guarda-lo.

Além do descrito acima, O FABRICANTE, DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES DESTA PRODUTO NÃO TEM NENHUMA OUTRA REPRESENTAÇÃO E/OU GARANTIAS, ALÉM DAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DE ACORDO NESTE PRODUTO, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE OU FITNESS PARA FINS PARTICULARES. O FABRICANTE, DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER FORMA ESPECIAL, INDIRETA, CONSEQUENTE OU DANOS INCIDENTES, SEJA POR QUEBRA DE CONTRATO, QUEBRA DE GARANTIA, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE DO PRODUTO OU DE OUTRA FORMA, MESMO QUE TENHAM SIDO INFORMADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. O USUÁRIO DO SLACKLINE CONCORDA QUE É DE SUA(SU) TOTAL RESPONSABILIDADE RECURSOS CONTRA O FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REVENDEDORES POR QUALQUER RESPONSABILIDADE, RECLAMAÇÕES OU DANOS, SERÁ LIMITADO AO PREÇO DE COMPRA DO SLACKLINE E IRREVOGAVELMENTE RENUNCIAM A QUALQUER PEDIDO DE QUAISQUER OUTROS DANOS QUE O USUÁRIO DO SLACKLINE POSSA TER.

ADVERTENCIAS ADICIONALES:


¡ATENCIÓN! No utilice cualesquiera otras partes o materiales para instalar la cinta de equilibrio o en relación con el uso de la cinta de equilibrio a excepción de las partes y materiales suministrados por Gibbon Slacklines.

EL USO DEL TENSOR ES PELIGROSO Y PUEDE CONLLEVAR A LESIÓN Y/O MUERTE. EL TENSOR NUNCA DEBE SER UTILIZADO POR MENORES Y DEBE SER UTILIZADO POR ADULTOS CON SUMO CUIDADO Y PRECAUCIÓN. LA BANDA DE LA CINTA DE EQUILIBRIO NO DEBE EXCEDER DOS Y MEDIA ROTACIONES ALREDEDOR DEL EJE DEL TENSOR. (Véase la sub-sección 3.4 a continuación.) La tensión sobre la palanca del tensor no debe exceder 400N/40 kg para impedir un fallo del sistema de la cinta de equilibrio conllevando a lesión grave y/o muerte. NO UTILICE NUNCA SUS PIERNAS O CUALQUIER DISPOSITIVO O PARTE DEL CUERPO APARTE DE SUS MANOS PARA OPERAR EL TENSOR.

Esta cinta de equilibrio no debe fijarse o ensamblarse en vehículos (a saber, automóviles o camiones) por diversos motivos, incluyendo porque la tensión puede fácilmente sobrepasar el límite de seguridad de aproximadamente 400N/40kg. Esta cinta de equilibrio no debe ensamblarse o utilizarse a cualquier altura superior a los 50 cm. La práctica del balanceo sobre una cinta de equilibrio es un deporte maravilloso, pero sus peligros, incluyendo lesión grave y/o muerte, son significativos y no deben desestimarse!


3. MONTAGEM:

O Gibbon Slackline é projetado para montagem rápida e fácil se você seguir as instruções contidas neste manual. O slackline é composto por três componentes:



A TRAMA:

Uma plegada de largura (25 mm) GIBBON Slackline, também conhecido como o "slackline" ou "linha" neste manual.




OS DOIS CATRACAS:

Fixo para um 6 pés (2m) de comprimento por 2 polegadas (50 mm) de largura webbing GIBBON com laço coberta.

Exceto para a proteção de árvore, descrita abaixo, e que só é incluído em Gibbon ÁRVORE Sets PRO. Não use quaisquer outros componentes, peças ou materiais com este slackline de definir diferente da banda e da catraca descrito acima!


Para uma configuração fácil, GIBBON Recomenda o setup video "1" Slacklining Set "
<https://vimeo.com/92227932>



3.2 ANCORAGEM CATRACA 1:


Localize um local adequado e seguro com as duas árvores, conforme descrito no subitem 3.1 acima, sem perigos, os obstáculos, projeções, ou outros perigos nas proximidades. Enrole o apartamento de um roquete em torno do tronco da árvore a uma altura não superior a 24 polegadas (60 cm). Passe a catraca através do laço para formar um laço em volta do tronco da árvore.

A fim de alinhar horizontalmente a banda, dobrar a banda em forma de U, no local onde se enfia através da extremidade do laço da cinta como mostrado na foto.




3.3 ANCORAGEM CATRACA 2:

Localize um local adequado e seguro com as duas árvores, conforme descrito no subitem 3.1 (imagem 3) acima, sem perigos, os obstáculos, projeções, ou outros perigos nas proximidades. Enrole o plano de catraca em torno do outro tronco de árvore a uma altura não superior a 24 polegadas (60 centímetros) (imagem 5). Passe a catraca através do laço para formar um laço em volta do tronco da árvore.




A fim de a banda horizontalmente aliign, dobrar a banda em forma de U, no local onde se enfia através da extremidade do laço da cinta como mostrado na Imagem 3.

Para reduzir o risco de lesões graves e / ou morte, instale a catraca com a alavanca para baixo em direção ao chão, como mostrado na Imagens 4 e 4A.





3.4 LIGAR O CINTO PARA O CATRACAS:


Segurar o roquete na posição fechada, com a alavanca voltada para o solo e alimentam a correia através da ranhura na lingueta entre os espaçadores de modo -12 6 polegadas (3cm de - 5 centímetros) do cinto são através de (Imagem 5).




Tensiona a catraca (Imagem 6) 3-4 manivelas para e fixá-la no lugar, levantando o punho da alavanca interna e fechá-lo todo o caminho para a posição travada (6A Imagem).



Vá para a árvore em frente e passe o cinto por meio do segundo parafuso catraca todo o caminho, por isso é tão apertada quanto possível e não há folga. (Imagem 7).




Uma vez que a banda é esticada através do eixo, utilizar uma mão para segurar ambos os lados da banda junta (Imagem 8). Apertar o roquete, tanto quanto possível sem exceder 2 e meio de rotação em torno do parafuso de correias. Tranque a catraca no lugar (6a Imagem).



IMPORTANTE! O slackline não deve exceder rotações dois anos e meio em torno do eixo da catraca.

A tensão na alavanca da catraca nunca deve ultrapassar os $\text{€ } 85$ (aproximadamente 378N / 38,5 kg) para evitar a apreensão e / ou falha do sistema que podem resultar em ferimentos graves e / ou morte.

NÃO UTILIZE O slackline IF a catraca **NÃO ESTÁ TOTALMENTE SEGURO E** bloqueada (desbloqueada: Imagem 6; BLOQUEADOS: 6A Imagem & 9).



Ponta: A alavanca fechada é um bom indicador de que o parafuso assenta na cogging e que o roquete está fixada e bloqueada.

Você pode ajustar a tensão da banda de acordo com sua preferência pessoal, desde que a tensão não superior a 85 libras (378N / 38,5 kg).




Voltar para a primeira árvore e repita os passos de tensão e de bloqueio completo. (Agora esse lado pode ser totalmente tensionada, mais uma vez não superior a 2 e meia rotações do cinto em volta do parafuso). Quando ambas as catracas são apertadas e bloqueado (imagem 10), o ajuste está concluído (imagem 11).



12. ABRASÃO

Proteger a linha de abrasão desnecessário, bordas afiadas, e quaisquer outros lugares ásperos. Inspeccione o Slackline antes e depois de cada utilização e se a abrasão é descoberto, pare de usar o Slackline.

Nunca torcer a banda. (Veja Image 12 abaixo.) Twisting faz com que a catraca para virar para o início da banda e você pode ser ferido com mais facilidade. De torção também acelera a abrasão da banda.



CAMINANDO SOBRE LA CINTA DE EQUILIBRIO:

Datos: Mire hacia el punto de anclaje de la banda delante de usted para lograr un equilibrio. Mueva sus brazos para corregir la falta de equilibrio. Mantenga sus rodillas dobladas.

IMPORTANTE: Por motivos de seguridad, nunca debe haber más de una persona sobre la cinta de equilibrio. ¡NUNCA CORRA sobre la cinta de equilibrio!

Mas informaciones
www.gibbon-slacklines.com

Desmontado de la Cinta de Equilibrio

Para soltar el tensor, hale de la palanca de seguridad ("A" en la Imagen 14) para desenganchar el tensor y abrir la palanca principal ("B" en la Imagen 14) hasta que la palanca de seguridad se suelte de la rueda dentada ("C" en la Imagen 14) y la banda quede liberada (Imagen 15).

¡IMPORTANTE! La banda está bajo tensión y de no ser cuidadosamente desmontada podría conllevar a una lesión y/o la muerte.

Una vez que la banda quede suelta, desenganche la banda del tensor, inspeccione la banda por signos de abrasión y daño, asegúrese de que la banda está limpia y seca, y enrolle la banda y colóquela en su bolsa de almacenaje.

